

## MONTERINGSINSTRUKTION för **SUNNY 18** SOLUPPVÄRMD UTOMHUSDUSCH

Stort tack för att du har köpt vår soluppvärmda utomhusdusch.

1. Sunny 18 sätts fast på en betongplatta, på trädäck eller annan fast yta.
2. Bottenplattan skruvas fast i betongplattan med de 4 bipackade bultarna.
3. Placera Sunny 18 på en plats i trädgården där den kan få mesta möjliga sol.
4. Anslut Sunny 18 direkt till trädgårdsslangen.  
(Se varning längst ner)
5. Den kromade vredet används som på en vanlig dusch och regleras till lagom temperatur genom att antingen föra vredet mot röd markering för varmt vatten och mot blå markering för kallt vatten.
6. **VARNING:** Vattnet i Sunny 18 kan bli mycket varmt! Se därför till att vredet är mot blå markering (kallt vatten) samt att du låter vattnet rinna några sekunder (även hett vatten kan komma de första sekunderna) innan du går in under duschen. Vrid det sedan sakta mot rött för att få lagom varmt.
7. Vattnet i Sunny 18 kan komma upp i 60°C i starkt solsken.
8. Om Sunny 18 inte används regelbundet, töm gärna behållaren då och då för att minska bakterietillväxt. Detta är speciellt viktigt om du inte har kommunalt vatten (klorerat vatten). Vattnet i Sunny 20 skall naturligtvis inte användas som dricksvatten.

### **Efter sommar säsongens slut:**

Tvätta duschen innan vinterförvaring.

Koppla bort trädgårdsslangen och töm vattnet från behållaren, vänd duschen upp och ner för att få ut det sista. Förvara Sunny 18 på mörk, torr och frostfri plats.

Varning:

Skydda Sunny 18 från kalkhaltigt vatten, saltvatten och kyla.

**Varning:**

**Se till att blandaren står öppen i läget varmt (HOT) innan anslutning till vattenslang. När vatten kommer ur takduschen, slå av blandaren. Detta för att förhindra att luftfickor samlas i duschen.**

**Därefter kan vattnet börja bli varmt.**