High Sicuro Line

Demerx VHB PRODUKTER UTAN TVÅ HÅL I VÄGGEN

Demerx Original Production

Enkel & snabb montering!

Fuktsäker Installation!

High Sicuro Line

- Montera utan hål i väggen!

*Säkert • Snabbt • Ingen åverkan på underlaget**

Inget kladd eller spill med 3M™ VHB™!

- Fäster på de allra flesta underlagen!

Art. 57201
Enkelkrok

Art. 57202
Dubbelkrok

Art. 57203
Dubbel 2-krok

Art. 57204
4-krok

Art. 57205
Pappershållare

Art. 57206
Glashylla

Art. 57207
Dubbel handduksstång

Art. 57208
Dubbel glashållare

Art. 57209
Enkel glashållare

Art. 57210
Tvåldispenser

Art. 57211
Reservpappershållare

Art. 57212
Toaborste

Art. 57213
Hängare vridbar

Art. 57214
Enkelkrok liten 2/st

Art. 57215
Enkelkrok stor 2/st

Sitter som berget!

Vänd för mer info!

* Då 3M™ VHB™ främst är tänkt för montering i kök & bad är vissa underlag undantagna, ex; papperstapeter, olackade vävtapeter o dyl. då det skadar underlaget vid ev. nedmontering.

High Sicuro Line

Demerx VHB PRODUKTER UTAN TVÅ HÅL I VÄGGEN

Enkel & snabb montering!

Fuktsäker Installation!

High Sicuro Line

- Montera utan hål i väggen!

*Säkert • Snabbt • Ingen åverkan på underlaget**

Sitter som berget!

Justerbar i sidled +/- 15°

Med vårt uppdaterade väggfäste kan du justera tillbehöret i sidled +/- 15° ifall olyckan varit framme

(Dock ej för 57203,57204 samt 57214 och 57215)

Monteringsanvisning: Se gärna: www.demerx.se för videoguide av monteringen!

1. Rengör underlaget noga, använd endast 3M™ VHB™ tvättservett eller koncentrerad spolarvätska (isopropylalkohol). Torka torrt med luddfritt material. Vid ev. tvålrester eller kalkigt underlag, rengör med citronsyra eller kalkrengöring noga innan rengöring med 3M VHB tvättservett eller koncentrerad spolarvätska. Obs! Underlaget måste vara helt torrt vid applicering.
2. Provplacera och märk ut placering av produkten med väggfästet monterat.
3. Rengör väggfästet (se punkt 1) och montera VHB tejpplattan på väggfästet.
4. Ta bort skyddstejpen från andra sidan av VHB tejpplattan.
5. Placera hela produkten med väggfästet monterat där du provplacerat.
6. Skruva sedan bort produkten.
7. Tryck sedan väggfästet hårt mot ytan i minst 1 min.
8. Skruva tillbaka produkten helst först efter 3 dygns härdning. OBS! Mycket viktigt att VHB materialet får härda. Når 100% hållfasthet efter 3 dygn.
9. Vid eventuell nedmontering, ta en tunn ståltråd/fiskelina och såga genom VHB materialet. Gnugga sedan bort VHB resterna med fingrarna.

3M™ VHB™ är extremt starkt, efter 6 timmar har det 30% av total hållfasthet, efter 1 dygn 50% och efter 3 dygn 100%.

Tips!
För att underlätta monteringen och för att uppnå maximal vidhäftning bör underlaget vara ca 30°. Värm med hårfön (ej varmluftspistol).

Skruv för traditionell montering ingår!
(Dock ej för 57214/57215, men kan monteras med M4)

High Sicuro Line är förpackad i tilltalande blisterpack med 4-färgs tryck.

OBS! Om montering med 3M VHB mot förmodan misslyckas är det möjligt att använda ex. våtrumssilikon eller passande lim. Dessa kan dock skada underlaget vid nedmontering. Rådgör med din återförsäljare!

Produkter som märks från Demerx

Demerx i Kinda AB
Box 50 | 590 40 Kisa | Tel: 0494-719 80 | Fax: 0494-124 50
E-post: demerx@demerx.se | www.demerx.se