

Tack för att du valt ett utsökt cypressbadkar från Demerx i Kinda AB. Varje cypressbadkar är helt unikt då de från början till slut görs av en och samma snickare.

Vi hoppas att badkaret kommer att vara till stor belåtenhet och bringa mycket glädje!

Justerbara fötter: Gängpluggar (M8) är monterade på träbadkarets undersida. Flera gängfötter för nivåjustering finner du i påsen tillsammans med denna instruktion. Instruktion: Lägg badkaret på sidan på skyddat underlag. Skruva in fötterna i sin fulla längd i gängpluggarna. Vänd tillbaka karet till rätt läge. **Viktigt! Dra eller skjut EJ cypressbadkaret på golv/underlag då plastfötterna kan få träet att fläckas sönder vid ev. kollision med underlaget. Detta täcks ej av garanti!** Justera fötterna tills badkaret står med lite lutning mot avloppet. Max uppjustering med gängfötterna är 10 mm!

Rengöring/Skötsel: Använd ej starka/frätande kemikalier. Ej heller jacuzzi, kakelrengöring eller dyl. då det skadar cypressbadkaret. Använd endast milda rengöringsmedel.

Efter avslutad badning, skölj rent och torka ur för att undvika kalkfläckar eller dyl.

Om karet står oanvänt i mer än ca: 4 dagar, fyll upp med ca 10 cm vatten för att undvika sprickbildning, undvik placering i direkt solljus både inom- och utomhus.

Används träbadkaret utomhus bör det fuktas* var 2-3:e dag p.g.a UV-strålningen även om karet står i skugga. Står det oanvänt i mer än ca: 4 dagar, fyll upp med ca 10 cm vatten.

Vi rekommenderar att karet tas in vid temp. understigande 0!

Då trä är ett levande material är det oundvikligt att efter en tid kan viss yttlig sprickbildning uppträda. Detta är normalt. Reparations-kit för större sprickor finns att köpa hos din återförsäljare. **OBS! EJ för användning i badrum med golvvärme.**



All modifiering förutom original sker på kundens ansvar då fabriksgarantin förfaller!

Vid eventuell extra håltagning måste alltid det nya hålet i cypressbadkaret mättas med impregnerande träolja (färglös) och tätas med lämpligt tätningsmedel (fråga din lokala färghandlare).

Viktigt! Dra eller skjut EJ cypressbadkaret på golv/underlag då plastfötterna kan få träet att fläckas sönder vid ev. kollision med underlaget. Detta täcks ej av garanti!

Använd ej starka/frätande kemikalier. Ej heller jacuzzi, kakelrengöring eller dyl. då det skadar cypressbadkaret.

Garantier: enligt svensk lag.

6 månaders reklamationsrätt vid oskadad produkt samt original emballage.

2 års garanti vid fabrikationsfel.

Då trä är ett levande material måste det hela tiden underhållas för att undvika skador. Vid slag eller annan skada på ytskiktet måste det genast repareras med klarlack/fernissa.

För modell **61302** och **61309** se följande bild för ihopkoppling av slangar:



*V*i på Demerx i Kinda AB önskar dig mycket nöje med ditt cypressbadkar!